



Piros +5V
USB/RS232
Fehér TXD
Zöld RXD
Fekete GND

Még az USB kábel csatlakoztatása előtt telepítsük a driver programját. A setup program, leírás a CD-n.

DC 8-16V, 300mA

- +
Csengő DC 12V
Ide csak DC 12 voltos
csengő köthető!

max. 230V/5A
Kapcsoló kimenet

Program a CD-n: \mikroklub\clock50\clock50.exe vagy clock50mp.exe
Doksi: \mikroklub\clock50\clock50-m.pdf
USB-RS232 adapter leírás a CD-n: \mikroklub\usb232\usb-rs232.pdf

Interneten: <http://www.mikroklub.hu/htm/timer.htm#clock50m>
Torkos Csaba 30/9472294