



DC 8-16V, 300mA

Még az USB kábel csatlakoztatása előtt telepítsük a driver programját. A setup program, leírás a CD-n.

Csengő DC 12V
Ide csak DC 12 voltos csengő köthető!

max. 230V/5A
Kapcsoló kimenet

Program a CD-n: clock50.exe vagy clock50mp.exe
Doksi: clock50-m.pdf
USB-RS232 adapter leírás a CD-n: usb232\usb-rs232.pdf

Interneten: <http://www.mikroklub.hu/htm/timer.htm#clock50m>
Torkos Csaba 30/9472294

