


COMPU51-MP3  
(Version 1.1)

Pendrive,  
SD Card:

\\mp3\\  
0001.mp3  
0002.mp3  
0003.mp3  
0004.mp3  
0005.mp3  
0006.mp3

Audió/fejhangoló  
kimenet, 3.5 jack

USB/RS232 adapter:  
Piros-Fehér-Zöld-Fekete  
VCC- TXD - RXD-GND  
A piros nincs bekötve!  
A helyes csatlakozás  
festékekkel jelölve!



Hangerő + / -

A kiválasztott hang elindítása után:  
+ : V1 gomb lenyomva + K5 nyomkodva  
- : V1 gomb lenyomva + K6  
(A K5 és K6 a kijelző panelon van)

Pendrive

Táp DC 8-20V/300mA

1 2 3  
Kapcsoló kimenetek

Program a CD-n: \\mikroklub\compu51\clock50.exe  
Doksi: \\mikroklub\compu51\compu51.pdf

USB-RS232 adapter leírás a CD-n: \\mikroklub\usb232\usb-rs232.pdf