



# ds1820rs MICROCOMPUTER

(DS1820 / RS232 adapter, version 1.0)



DS1820 bekötés:



GND - GND  
DQ - RXD  
Vdd - VCC



(BOTTOM VIEW)

Dokumentáció:

<http://www.mikroklub.hu/htm/micros.htm#ds1820rs>

Egy terminál program a teszthez:

<http://www.mikroklub.hu/htm/progi/terminal.zip>