

SD Card:

\\mp3\
0001.mp3
0002.mp3
0003.mp3
0004.mp3
.
.
0016.mp3


Hangerő

+ : K1

- : K2 nyomkodva

Hang végig játszása/újrakezdés
üzemmód választás :
K2+K1 lenyomva 5 mp-ig

Hangszóró: 8 ohm +
legalább 3 wattos -



Doksi a CD-n: \\mikroklub\mp3plc\mp3plc.pdf

Interneten: <http://www.mikroklub.hu/htm/zip/mp3plc.zip>

Torkos Csaba 30/9472294