


Fontos!

A hangszóró, és a táp bekötést véletlenül se cseréljük fel!

Az indító bemenetre 0-5 voltot lehet kötni, vagy egy "kontaktust" a "Bem" és a GND közé.

MP3 modul:

\ 0001.mp3



- + Hangszóró 8 - 16 ohm
- legalább 3 wattos

Hangerő

- + : K2 lenyomva + K1 nyomkodva
- : K3 lenyomva + K1

Hang végig játszás/újratekésztés üzemmód választás :
K3+K2+K1 lenyomva 5 mp-ig

Doksi a CD-n: \mikroklub\mp3modul\mp3fly1.pdf

Interneten: <http://www.mikroklub.hu/htm/zip/mp3modul1.zip>

Torkos Csaba 30/9472294