

Hangszóró
legalább 5 wattos

- +

Fontos!

A hangszóró, és a táp bekötést véletlenül se cseréljük fel!


00001.mp3
00002.mp3
00003.mp3
00004.mp3
00005.mp3



Hangerő állítás:

+ : K6 lenyomva + K1 nyomkodva
- : K6 lenyomva + K2

Hang végig játszása/újratekezés :
K6 lenyomva + K3 nyomva 5 mp-ig



Tápellátás
DC 7.5-15V/1A

+
- (GND)

Az indító bemenet(ek)re 0-5 voltot lehet kötni, vagy egy "kontaktust", az IN1-5 bemenet és a GND közé.

De a bemenetekre ne kössünk 5 voltnál nagyobb feszültséget, 12 voltot, tápot, stb. !

Doksi a CD-n: \mikroklub\mp3in5\mp3sv-5.pdf

Interneten: <http://www.mikroklub.hu/hm/zip/mp3in5.zip>

Torkos Csaba 30/9472294