

Táp: DC 7.5-15V/500mA

Az indító bemenet(ek)re 0-5 voltot lehet kötni, vagy egy "kontaktust" a bemenet, "IN" és a GND közé.
De a bemenetre - IN - ne kössünk 5 voltnál nagyobb feszültséget !



SD Card:


\\mp3\\
0001.mp3

Hangerő állítás:
hang lejátszás alatt:
+ : K1 lenyomva + K2 nyomkodva
- : K1 lenyomva + K3 nyomkodva

Hang végig játszás/újrakezdés :
K1 + K2 + K3 egyszerre nyomva 5 mp-ig

Hangszóró/hangfal 4-8 ohm legalább 15 watt

Doksi a CD-n: \\mikroklub\\mp3motion\\mp3motion.pdf
Interneten: <http://www.mikroklub.hu/htm/zip/mp3motion.zip>
Torkos Csaba 30/9472294



(GND)
+ Táp: DC 7.5-15V/500mA

Kimenő 5 volt
(szenzorok tápellátásához)

+ Hangszóró 8 ohm,
- legalább 3 wattos

Fontos!
A hangszóró, és a táp bekötést
véletlenül se cseréljük fel!