


SD Card:

\\mp3\\
0001.mp3
0002.mp3
0003.mp3
0004.mp3
0005.mp3

K1: teszt gomb, lenyomva lejátsza az első mp3 fájlt.
(SD kártyán az mp3 könyvtárban a 0001.mp3)



Fontos!
A hangszóró, és a táp bekötést véletlenül se cseréljük fel!

- Hangszóró: 8 ohm
+ legalább 3 wattos
- GND RS232-TTL
TXD vagy
RXD USB-RS232
5V csatló kábel.
- Ha a panel tápot kap,
az 5 voltot ne kössük be!
(Ne ütközzön az MP3 panel,
és a csatlóóról érkező 5 volt.)

POWER
DC 8-15V/500mA