



MP3 PLAYER



Hangszóró



Hangerő + : K6+K5
Hangerő - : K6+K4

Stop/start : K6+K1
Pause : K6+K2
Következő : K6+K3

9-15V DC

Doksi a mikroklub CD-n: \mikroklb\mp3w\mp3w.pdf

Doksi az interneten: <http://www.mikroklub.hu/htm/zip/mp3w.zip>